



STAS papergrip Montageanleitung

Horizontal anzeichnen - Schiene evtl. kürzen - Löcher bohren (3 pro Meter) - Wandbefestigung mit Schraube und Dübel festschrauben - evtl. Schienenverbinder bohren und montieren - erste Schiene auf die Wandclips drücken - zweite Schiene auf die Wandclips drücken - über Schienenverbinder schieben - Enkappen aufsetzen - **fertig!**

Online bestellen unter www.bilderrahmenwerk.de/papergrip